

Tipps für die Reinigung und Pflege

Allgemeine Anmerkungen

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres COREPEL Bodenbelages, der neuesten Bodenbelagsinnovation der Swiss Krono Group. Sie haben sich für einen umweltfreundlichen, pflegeleichten, robusten und strapazierfähigen Bodenbelag entschieden, der sich durch lange Lebensdauer und eine leicht zu reinigende Oberfläche auszeichnet, und damit die beste Wahl getroffen.

Es kostet nicht mehr als ein kleines bisschen Zeit und Mühe, damit Ihr neuer COREPEL Boden immer in einem glanzvollen Zustand bleibt.

Eine Raumtemperatur von 18-25°C mit einer relativen Luftfeuchte von 50-70 % sorgt für Wohlbefinden und ein gesundes, angenehmes Klima im Raum.


Schäden lassen sich vermeiden

Wir alle wissen, dass der meiste Schmutz von außen in die Wohnung getragen und dann in die Bodenoberfläche getreten wird. Die beste Reinigung ist darum, den Schmutz gar nicht erst herein zu lassen. Lassen Sie den Schmutz draußen, indem Sie einfach eine große Fußmatte vor Ihre Haustür legen. Schäden, die durch unsachgemäße Pflege und Wartung des Fußbodens entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Lassen Sie keine verschütteten Flüssigkeiten (Wasser, Saft, Haustierurin usw.) auf dem Boden trocknen. Wischen Sie nasse Stellen sofort auf. Vermeiden Sie eine übermäßige Wassereinwirkung an den Haupteingängen während Schlechtwetterperioden.

Aber denken Sie daran: Schmutz, der mit dem Schuhwerk hereingetragen wird, kann Schäden an allen Bodenbelägen verursachen. Sandkörner und Schmutz können wie Schleifpapier wirken und unschöne Kratzer verursachen. Stuhlbeine, Tischbeine und Schrankfüße sollten mit Filzunterlagen versehen werden. Das erleichtert das Verschieben und verhindert Kratzer.


Und noch ein Tipp: Vergessen Sie nicht, Bürostühle, Aktenwagen und Rollcontainer mit weichen Profilflächen oder Rollen auszustatten. Diese sind an ihrer zweifarbigen Ausführung zu erkennen. Alte, harte oder scharfkantige Rollen an vorhandenen Möbeln sollten ebenfalls ausgetauscht werden.



Reinigung von COREPEL

Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Besen oder einem für harte Oberflächen geeigneten Staubsauger.

Anschließend empfiehlt sich eine gründliche Reinigung, um Schmutzreste zu beseitigen, die sich möglicherweise noch in Ecken und Ritzen versteckt haben. COREPEL lässt sich mit einem Nassmopp, einem batteriebetriebenen Jet-Mopp (zum Beispiel Swiffer Wet Jet) oder einem Haushaltsdampfreiniger reinigen.



Wenn Sie einen herkömmlichen Mopp verwenden, benutzen Sie einen geeigneten Reiniger für "harte Oberflächen" (zum Beispiel KRONOSWISS CLEANER), der mit Wasser verdünnt wird. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Wachs, Öl oder Politur enthalten. Diese können einen stumpfen Film bilden, der das Aussehen und die Funktionstüchtigkeit Ihres COREPEL Bodens beeinträchtigt.

Beseitigung hartnäckiger Flecken auf COREPEL



Bei schwierigen Flecken kann ein Reiniger auf Alkoholbasis verwendet werden. Er sollte jedoch auf ein Reinigungstuch und nicht direkt auf den Boden aufgetragen werden. Außerdem sollte die betroffene Stelle anschließend mit Wasser gereinigt werden.

Achtung: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungspads, -schwämme und -tücher, Scheuermittel usw. Schleifen, lackieren oder wachsen Sie Ihren COREPEL Boden nicht.

Wenn Sie diese einfachen Anweisungen befolgen, wird Ihr COREPEL Boden ein Leben lang schön bleiben.